



ИНФОРМАЦИЯ

- + Выполняет долговечную термотрансферную печать на обеих сторонах маркера одновременно.
- + Перфорирует профиль на заданную длину или подгоняет ее до числа символов.
- + Управляется через USB-порт и WinSign.
- + Информация на второй стороне может быть различной или такой же, как на первой стороне маркера.
- + После оборота маркера надпись всегда остается в той же ориентации.
- + Это позволяет печатать на двух сторонах.

СВОЙСТВА

Диапазон температур

Рабочая температур а: +10°C до +35°C

Рекомендуемая температура профилей: +25 °C

(Для получения высочайшего качества печати, Температура профиля не должна быть ниже)

условия труда

Влажность воздуха: 30 - 85 %

Термотрансферная надпись

Разрешение 300 dpi

Скорость печати

M=макс. 125 мм/с

Работа с компьютером

Да, польская версия ПО WinSign T-800 + USB кабель

Питание

Блок питания 100 - 240V (50 - 60Гц).

Мощность 300 Вт

Сертифицирован знаком CE

Размеры

(длина x ширина x высота): 554 x 248 x 395 мм

Вес

21 Кг

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА

- + Принтер МК10-DH,
- + черная красящая лента 360 м,
- + кабель питания,
- + USB провод,
- + ПО WinSign NG

A close-up photograph of the MK10 DH printer. The device is primarily grey and black. A yellow label is being printed on a metal profile, with the text 'P/N 904 SIN' visible. A green component, likely a motor or part of the printing mechanism, is visible on the right side. The model name 'MK10 DH' is printed on a silver plate at the top left of the main body.

MK10 DH

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- + MK10-DH это современный высокоэффективный термотрансферный принтер для печати на маркерах Partex со скоростью до 125 мм/с.
- + MK10-DH подключается к ПК через USB-порт и управляется с помощью ПО WinSign.
- + Печатает на обеих сторонах профиля, подаваемого с катушки, надрезает профиль на заданную длину.
- + Кроме профиля PO, также печатает на термоусадочных трубках и маркерах.

ПРОФИЛИ ДЛЯ ПЕЧАТИ

- + PO/POZ профили диаметром 1.3 – 7.0 мм (POZ – безгалогенные)
- + PHZF плоские безгалогенные термоусадочные трубки диаметром 2.4 – 25.4 мм перед обжимкой
- + PP профиль высотой 4.6 - 9.0 мм идеально подходит для маркеров PT+/PTC/PTZ, а также PM, PTM и PS
- + Профиль PP высотой 6.3 и 11.0 мм, идеально подходящий для коннекторов Wago, Phoenix Contact, Entrelec
- + PO-068TW новый профиль, который применяется для маркировки кабелей с креплениями РКН или РОН
- + PPA самоклеящаяся лента из ПВХ

АКСЕССУАРЫ

ТИП	ОПИСАНИЕ
MK10-RB-R7125	черная красящая лента шириной 25 мм и длиной 360 м
MK10-RB-R7138	черная красящая лента шириной 38 мм и длиной 360 м
MK10-RB-AXR8-110	черная красящая лента шириной 110 мм и длиной 360 м
MK10-RB-AXR8-55	черная красящая лента шириной 55 мм и длиной 360 м
MK-STV	стойка для катушек с профилями
MK-RS3	MK-RS3 небольшая стойка для катушек с профилями



MK-STV



MK-RS3

ПРОФИЛЬ РО

ТИП	ТИП ВЕРСИИ БЕЗ ГАЛОГЕНОВ	ДИАМЕТР [мм] [мин/макс]	СЕЧЕНИЕ [мм²]	УПАКОВКИ
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	50 м или 250 м
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	50 м или 250 м
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 м или 250 м
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 м или 200 м
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 м или 200 м
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 м или 200 м
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 м или 50 м
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 м или 100 м
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 м или 100 м
PO-09	POZ09	5.6/7.0	10.0	50 м
PO-10	POZ10	6.5/8.0	16.0	50 м



PO/POZ

▶ СМ. СТРАНИЦУ 38



PO-068

▶ СМ. СТРАНИЦУ 38

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

* монтаж на держателе PОН или РКН

ПЛОСКИЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ PНZF

ТИП	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКИ
PНZF20064	плоская термоусадочная трубка 6.4 / 3.2 мм	100 м или 25 м
PНZF20095	плоская термоусадочная трубка 9.5 / 4.8 мм	100 м или 20 м
PНZF20127	плоская термоусадочная трубка 12.7 / 6.4 мм	100 м или 15 м
PНZF20190	плоская термоусадочная трубка 19.0 / 9.5 мм	50 м или 15 м
PНZF20254	плоская термоусадочная трубка 25.4 / 12.7 мм	50 м или 10 м
PНZF20380	плоская термоусадочная трубка 38.0 / 19.1 мм	25 м или 10 м



PНZF

▶ СМ. СТРАНИЦУ 42

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый, другие - по запросу.

ТИП	ВЫСОТА (мм)	ДЛЯ МАРКЕРОВ	УПАКОВКИ
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10	диск 15 м
PP-063	6,3	для коннекторов Phoenix Contact*	диск 15 м
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	диск 18 м
PP-100	10,2	для коннекторов ABB	диск 15 м
PP-110	11,0	для коннекторов WAGO (Top Jobs)	диск 12 м



PP
 ▶ СМ. СТРАНИЦУ 62

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ: жёлтый, белый. * UT2.5, УТВ2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+
 ▶ СМ. СТРАНИЦУ 18



PTC
 ▶ СМ. СТРАНИЦУ 20



PM
 ▶ СМ. СТРАНИЦУ 32



PTM
 ▶ СМ. СТРАНИЦУ 34



PS
 ▶ СМ. СТРАНИЦУ 58

